

info@mrsolar.be www.mrsolar.be info@mrsolar.nl www.mrsolar.nl info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr



Connecter l'onduleur

Huawei avec internet

Connecter l'onduleur Huawei une fois branché (AC + DC)

Fermez l'application Fusion Solar avant de commencer! Désactiver la 4G sur le téléphone pour éviter les problèmes de connexion!

Application requise: Fusionsolar play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.solarsafe&hl=nl

Plan étape par étape





info@mrsolar.be www.mrsolar.be info@mrsolar.nl www.mrsolar.nl info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr



Étape 3.

Si le message suivant s'affiche sur le téléphone, sélectionnez ensuite "Maintenir le réseau Wi-Fi".

Il peut également se passer qu'on vous demande si vous souhaitez vous connecter automatiquement à ce réseau. Dans ce cas, vous pouvez choisir "Seulement cette fois".

-	N		tv	IE	ark	0	0			n		n
		-	24			2	5	a.	-	3	-	

Internet missch niet beschikb.

Als u nu verbonden blijft met dit Wi-Fi-netwerk, blijft uw telefoon ook verbonden wanneer u dit netwerk in de toekomst gebruikt.

U kunt dit wijzigen in Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi > GEAVANCEERD > Overschakelen naar mobiele gegevens > Netwerkuitzonderingen.

Wi-Fi-verb. behouden

Verbinding verbreken

Étape 4.

Ouvrez l'application Fusionsolar. Vous serez invité à vérifier la connexion. Choisissez simplement "plus tard".

Fusio	nSolar	
P. Sime	onTanghe	
6 Wac	htwoord	24
Toegan (1) Contro is. (2) Contro correct zij (3) Neem onderstei	ig mislukt. pleer of de netwerkverbindi oleer of de aanmeldingsins jn. contact op met de lokale t uning.	ng normaal tellingen echnische
	Later	



En haut à droite, allez sur les 4 points et sélectionnez "Configuration WLAN".

Après vous pouvez choisir "Produits PV".



info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr



Étape 6.

Appuyez sur la touche "Connect" et scannez le code QR sur l'autocollant de l'onduleur.



Étape 7.

Choisissez "installer" et entrez le mot de passe suivant: 00000a

Si ce mot de passe est incorrect, essayez: 000000a

Le système peut vous demander si vous souhaitez modifier ce mot de passe. Choisissez "non".





info@mrsolar.nl www.mrsolar.nl info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr



Connecter l'onduleur

Huawei avec internet

Étape 8.

Sélectionnez "paramètres" dans le coin inférieur à gauche.



Étape 9.

Choisissez ensuite "configuration de la communication".





Étape 10.

Sélectionnez ici "paramètres avec r outeur connecté à l'onduleur".

Communicatieconfiguratie WLAN-instellingen omvormer > Instellingen met omvormer verbonden router > RS485_1 > Beheersysteem > Parameterinstellingen dongle > Parameterinstellingen voor parallelle systeemcommunicatie >

Étape 11.

Appuyez sur la flèche de connexion WLAN pour afficher les réseaux Wi-Fi. Choisissez ensuite votre réseau domestique et entrez votre mot de passe. Enfin, sélectionnez "connect" en haut à droite.

verbonden r		. –	- ● → 🛓 ↑
WLAN verbinding	FE verbinding	WLAN verbinding	FE verbinding
VLAN	> TP-Link_9020 ∨	WLAN	TP-Link 9020 ~
Wachtwoord 🔶 Wachtw	voord WLAN-router 🐱	Wachtwoord	SUN2000-HV223023798
Lokale O&M		Lokale O&M	



Étape 12.

Après environ 10 minutes, vérifiez dans l'application si l'installation est de nouveau en ligne.

