

# Huawei omvormer verbinden met internet

info@mrsolar.be www.mrsolar.be info@mrsolar.nl www.mrsolar.nl info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr info@mrsolar.lu www.mrsolar.lu



### Huawei omvormer verbinden met internet

Huawei omvormer verbinden eens de omvormer aangesloten is (Zowel AC als DC)

Sluit de Fusion Solar app voordat je begint. Schakel 4G van de telefoon uit om verbindingsproblemen te voorkomen.

App hiervoor: Fusionsolar https://play.google.com/store/apps/details?id=com.huawei.solarsafe&hl=nl

### Stappenplan





info@mrsolar.nl www.mrsolar.nl info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr



### Stap 3.

Indien volgende melding op de telefoon komt. Kies dan voor **"Wi-Fi netwerk behouden".** 

Ook wordt mogelijks gevraagd of u automatischverbinding wil maken met dit netwerk. In dat geval kan u kiezen **"Enkel deze keer"**.

Netwerk toevoeg	gen
-----------------	-----

#### Internet missch niet beschikb.

Als u nu verbonden blijft met dit Wi-Fi-netwerk, blijft uw telefoon ook verbonden wanneer u dit netwerk in de toekomst gebruikt.

U kunt dit wijzigen in Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi > GEAVANCEERD > Overschakelen naar mobiele gegevens > Netwerkuitzonderingen.

Wi-Fi-verb. behouden

Verbinding verbreken

#### Stap 4.

Open de Fusiosolar app. U zal een melding krijgen om de verbinding te controleren. U mag hier gewoon voor **"later"** kiezen.

FusionSolar	
R SimonTanghe	)
🔓 Wachtwoord 😽	
Toegang mislukt.	
<ol> <li>Controleer of de netwerkverbinding normaal is.</li> <li>Controleer of de aanmeldingsinstellingen correct zijn.</li> <li>Neem contact op met de lokale technische ondersteuning.</li> </ol>	
Later	



Ga rechts bovenaan naar de 3 puntjes en kies voor **"inbedrijfname van apparaat"**.



info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr info@mrsolar.lu www.mrsolar.lu



### Stap 6.

Druk op de bol "Connect" en scan de QR-code op de sticker op de omvormer.



### Stap 7.

Kies voor "installer" en voer het volgende wachtwoord in: 00000a

Als dit wachtwoord niet klopt, probeer: 0000000a

Het systeem vraagt u mogelijks of u dit wachtwoord wenst te wijzigen. Kies hier voor "neen".





info@mrsolar.nl www.mrsolar.nl

info@mrsolar.fr www.mrsolar.fr info@mrsolar.lu www.mrsolar.lu



#### Stap 8.

Kies links onderaan voor tandwieltje **"instellingen"** 







Stap 10.	< Communicatieconfiguratie
Kies hier voor <b>"instellingen</b> <b>met omvormer verbonden router"</b>	WLAN-instellingen omvormer
	Instellingen met omvormer verbonden > router
	RS485_1
	Beheersysteem
	Parameterinstellingen dongle
	Parameterinstellingen voor parallelle systeemcommunicatie

### Stap 11.

Tik op het pijltje van de WLAN verbinding om de wifi netwerken weer te geven. Kies vervolgens voor uw thuisnetwerk en voer uw wachtwoord in. Kies tenslotte rechts bovenaan voor **"verbinden"**.

verbonden ro		. –	
WLAN verbinding	FE verbinding	WLAN verbinding	FE verbinding
VLAN	TP-Link_9020 ~	WLAN	TP-Link 9020 ~
Wachtwoord -> Wachtwo	ord WLAN-router 🐱	Wachtwoord	SUN2000-HV223023798
Lokale O&M		Lokale O&M	



#### Stap 12.

Controleer **na een 10-tal minuten** in de app of de installatie terug online is.

