



Configuration manuelle d'envoy



Configuration manuelle d'envoy

Savoir comment connecter l'Envoy sur le wifi à l'aide du navigateur de votre téléphone.

Etapes de configuration

Étape 1.

Activez le mode AP sur l'Envoy comme vous le feriez normalement en appuyant 1 sur ce bouton. Le deuxième voyant doit passer vert fixe.






Configuration manuelle d'envoi


Étape 2.

Rejoignez le réseau de l'Envoi à l'aide de votre appareil mobile ou de votre ordinateur portable. L'Envoi_XXXXXX est le nom du mini-réseau auquel vous allez vous connecter, où «XXXXXX» représente les six derniers chiffres du numéro de série de votre Envoi.



Étape 3.

Ouvrez un navigateur web sur votre appareil (Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.).






Configuration manuelle d'envoi


Étape 4.

Dans la barre d'adresse ou le champ de recherche, tapez 172.30.1.1. N'oubliez pas les points ! (Notez que vous n'êtes pas connecté à Internet à ce stade, mais que vous utiliserez votre appareil mobile pour vous connecter à l'Envoy).



Faites défiler la page d'accueil de l'Envoy pour vérifier que vous êtes connecté au bon

Envoy (dans le cas où il y en a plusieurs).





Configuration manuelle d'envoy


Étape 5.

Appuyez sur la flèche de configuration Wi-Fi dans le volet Surveillance.



Étape 6.

Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom d'utilisateur Envoy et le mot de passe Envoy
Username: envoy
Mot de passe : les 6 derniers chiffres du numéro de série de l'Envoy.





Configuration manuelle d'envoy


Étape 7.

Ensuite, appuyez sur le bouton Afficher les réseaux, puis sélectionnez votre réseau domestique dans la liste des réseaux disponibles.



Étape 8.

Entrez le mot de passe de votre réseau domestique et appuyez sur le bouton Connecter.





Configuration manuelle d'envoy

Controleer of de verbinding tot stand is gebracht

Retournez à l'écran de synthèse pour vérifier que votre connexion a réussi.

